



Ventilnadel

RNA-Präzisionszuführung für feinste Sortiermerkmale ein Beispiel mit integrierter Qualitätsprüfung

Funktionsablauf und Merkmale:

- Längsausrichtung von Stiften in der Vorsortierung des Schwingförderers
- Bevorratung der Stifte in einem Magazin
- Lageprüfung mit gleichseitiger Ausrichtung der Stifte
- Zuschuss in einen Rundschaltteller
- Qualitätsprüfung mittels Kamera und integriertem Auswertmodul

Weitere Informationen können Sie gerne per Post oder Mail anfordern:



Rhein-Nadel Automation GmbH
Reichsweg 19-23 · D-52068 Aachen
Telefon: +49 (0)241 / 5109-0 · Fax: +49 (0)241 / 5109-219
Email: vertrieb@RNA.de · www.RNA.de